



RODILLOS DISPONIBLES / AVAILABLE ROLLERS

-  3 ud. Mini-Standard Bushhammer
-  3 ud. Semi-Standard Bushhammer
-  3 ud. Standard Bushhammer
-  3 ud. Mini Basto/Mini-Coarse Bushhammer
-  3 ud. Basto/Coarse Bushhammer
-  3 ud. Arenador Mini / Mini Sandblast
-  3 ud. Arenador Muy Fino / Very Fine Sandblast
-  3 ud. Arenador Fino / Fine Sandblast
-  3 ud. Arenador Medio / Medium Sandblast
-  3 ud. Arenador Basto / Coarse Sandblast

UNIDADES / UNITS

- 1 ud. Abujardador "System 100" / "System 100" Bushhammer
- 1 ud. Llave liberadora / Unlocking key
- 1 ud. Protección "System 100" / "System 100" Protection
- 1 ud. Empuñadura ergonómica / Ergonomic hilt

R.P.M / R.P.M

Recomendada / Recommended 3.000 Máxima / Max 7.000

FIJACIÓN / COUPLING

M14 5/8"-11F

CONFIGURACIÓN DE GUÍAS
GUIDES SET-UPUSO LLAVE DESBLOQUEADORA
UNLOCKING KEY USECONFIGURACIÓN DE EMPUÑADURA
HILT SET-UPAJUSTE A LA MÁQUINA
ADJUSTMENT TO MACHINE

RECAMBIOS - ACCESORIOS / SPARE PARTS - ACCESSORIES

	Rodamientos System (Juego de 2 uds) / System Bearings (Set of 2 units)	
	Kit Axial System100 / System 100 Axle Kit	
	Llave desbloqueadora / Unlocking Key	
	Llave Allen Nº7 / Allen Key nº7	
	Núcleo "System 100" (recambio sin rodillos) / "System 100" Nucleus (spare part without rollers)	M14 5/8" - 1 F
	Protección "System 100" / "System 100" Protector (Empuñadura Ergonómica Incluida) / (Including Ergonomic Hilt)	
	Guía "System 100" / "System 100" Guide	



APLICAR SIEMPRE FIJA-TORNILLOS TEMPORAL EN TODOS LOS MONTAJES
PLEASE APPLY ALWAYS SOFT THREAD-LOCKING IN EVERY ASSEMBLY



SYSTEM 100
SYSTEM 100

MANUAL DE CONFIGURACIÓN
SET-UP SHEET

