



UNIDADES / UNITS

- 1 ud.** Abujardador "System 150"
"System 150" Bushhammer
- 1 ud.** Llave liberadora
Unlocking key
- 1 ud.** Protección "System 150"
"System 150" Protection
- 1 ud.** Empuñadura ergonómica
Ergonomic hilt

R.P.M / R.P.M

Recomendada Recommended	2.000	Máxima Max	4.000
----------------------------	--------------	---------------	--------------

FIJACIÓN / COUPLING

M14	5/8"-11F
-----	----------

RODILLOS DISPONIBLES / AVAILABLE ROLLERS



⊙ 3 ud. Standard / Standard Bushhammer



⊙ 3 ud. Basto / Course Bushhammer



⊙ 3 ud. Regular / Regular Sandblast



⊙ 3 ud. Arenador Muy Fino / Very Fine Sandblast



⊙ 3 ud. Arenador Fino / Fine Sandblast



⊙ 3 ud. Arenador Medio / Medium Sandblast



⊙ 3 ud. Arenador Basto / Coarse Sandblast



UNIDADES / UNITS

- 1 ud.** Abujardador "System 150"
"System 150" Bushhammer
- 1 ud.** Llave liberadora
Unlocking key
- 1 ud.** Protección "System 150"
"System 150" Protection
- 1 ud.** Empuñadura ergonómica
Ergonomic hilt

R.P.M / R.P.M

Recomendada Recommended	2.000	Máxima Max	4.000
----------------------------	--------------	---------------	--------------

FIJACIÓN / COUPLING

M14	5/8"-11F
-----	----------

RODILLOS DISPONIBLES / AVAILABLE ROLLERS



⊙ 6 ud. Standard / Standard Bushhammer



⊙ 6 ud. Basto / Course Bushhammer



⊙ 6 ud. Arenador Muy Fino / Very Fine Sandblast



⊙ 6 ud. Arenador Fino / Fine Sandblast



⊙ 6 ud. Arenador Medio / Medium Sandblast



⊙ 6 ud. Arenador Basto / Coarse Sandblast

CONFIGURACIÓN DE GUÍAS
GUIDES SET-UPUSO LLAVE DESBLOQUEADORA
UNLOCKING KEY USECONFIGURACIÓN DE EMPUÑADURA
HILT SET-UP

Diestros
Right-handed

Zurdos
Left-handed

AJUSTE A LA MÁQUINA
ADJUSTMENT TO MACHINE

RECAMBIOS - ACCESORIOS / SPARE PARTS - ACCESSORIES



Rodamientos System (Juego de 2 uds) / System Bearings (Set of 2 units)



Kit Axial System150 / System 150 Axle Kit



Llave desbloqueadora / Unlocking Key



Llave Allen Nº7 / Allen Key nº7



Núcleo "System 150" (recambio sin rodillos)
"System 150" Nucleus (spare part without rollers)

M14

5/8" – 1 F



Protección "System 150" / "System 150" Protector
(Empuñadura Ergonómica Incluida) / (Including Ergonomic Hilt)



Guía "System 150" / "System 150" Guide



APLICAR SIEMPRE FIJA-TORNILLOS TEMPORAL EN TODOS LOS MONTAJES
PLEASE APPLY ALWAYS SOFT THREAD-LOCKING IN EVERY ASSEMBLY



SYSTEM 150
SYSTEM 150

MANUAL DE CONFIGURACIÓN
SET-UP SHEET

